

必ず取扱・施工説明書をお読みいただき、
正しく取り付けを行なってください。



- 面板をフレームに貼る前に、面板がフレームに入ることを必ず確認してください。
- 面板裏面の両面テープ接着面のほこり、汚れを十分に取り除き、よく乾かしてください。
- 両面テープの接着面に手を触れると接着力が低下しますので、触れないでください。
- 両面テープのリケイ紙をはがし、フレームと面板の外周四辺を面板の上から強く十分に押さえて貼り合わせます。
- 接着力の効果を十分に発揮させる為、フレームと面板の貼り合わせ後、30分以上静置してからご使用ください。
- フレーム本体に面板を貼り付ける際の温度は、5～40℃です。