

開閉方法

- グリル上部を引くと手前に開きます

※グリルは半開きのとき引き上げると取り外しができます

ハンドルを水平にすると奥にシャッターが開きます

- 閉めるときにはハンドルを水平のままシャッターを引き起こします

ハンドルを垂直になるまで回します

グリルを閉めます

株式会社 キョーワナスタ